



IAR 环境下添加复旦微 ARM 芯片


1. 确保 IAR 已经正确激活，在“IAR License Manager”中，该项目激活并变为绿色




2. 将 Config 文件夹下的文件拷贝到 IAR 的安装路径“IAR Systems\Embedded Workbench7.3\arm\config”中，替换原来文件夹，如下图所示




3. 打开软件，创建新的工程




4. 选择 ARM




5. 随意创建一个保存工程的地址



6. 工程创建好后，在 Debug 窗格中可见。右键工程选择“Options”



7. 选择“Device”，在后面下拉菜单中找到“FMSH”选项



8. 至此，成功添加 FMSH 的插件包

