



复旦微电子

# ***FM33A0xxEVB 系列 MCU***

勘误表

---

2022. 06



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

## 商 标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。



# 目 录

目 录.....	3
1 说明.....	4
2 FM33A0XXEVB 芯片功能局限 .....	5
2.1 GPIO 功能局限 .....	5
2.1.1 部分 DFS 寄存器无法读出 .....	5
2.2 外设功能局限 .....	5
2.2.1 SPI 发送完成标志无中断 .....	5
版本信息 .....	6
上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服	7

# 1 说明

本文档为 FM33A0xxEVB 系列 MCU 勘误表,用于说明芯片功能缺陷并为客户提供相应的应变方法。

关于 FM33A0xxEVB 系列 MCU 的详细功能性能说明,请参见 FM33A0xxEVB 产品说明书。

本勘误表适用于以下产品型号:

型号	Flash 容量 (KBytes)	RAM 容量 (KBytes)	封装
FM33A0610EVB	512	48	LQFP100
FM33A068EVB	512	48	LQFP80
FM33A065EVB	512	48	LQFP48
FM33A0410EVB	256	32	LQFP100
FM33A048EVB	256	32	LQFP80
FM33A045EVB	256	32	LQFP48

## 2 FM33A0xxEVB 芯片功能局限

### 2.1 GPIO 功能局限

#### 2.1.1 部分 DFS 寄存器无法读出

问题描述:

以下 GPIO 的 DFS 寄存器软件只可写, 读出总是为 0: PA11, PA12, PF0, PC14, PD2, PD3, PC12, PB2, PB3, PB4, PB5

应对方法:

无

### 2.2 外设功能局限

#### 2.2.1 SPI 发送完成标志无中断

问题描述:

SPI 发送完成标志 TXSE (Transmit shift register empty) 在发送移位寄存器空时置位, 此标志仅能查询, 无法产生中断事件, 即 TXSEIE 中断使能无效。

应对方法:

TXBE 中断结合 TXSE 查询方式确认数据发送完成。



## 版本信息

版本号	发布日期	页数	章节或图表	更改说明
1.0	2022.06	7		首次发布



# 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服 务网 点

## 上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

## 上海复旦微电子（香港）股份有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

## 北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608

传真：(86-10) 8418 6211

## 深圳办事处

地址：深圳市华强北路 4002 号圣廷苑酒店世纪楼 1301 室

邮编：518028

电话：(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611

传真：(86-0755) 8335 9011

## 台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889

传真：(886-2) 7722 3888

## 新加坡办事处

地址：237, Alexandra Road, #07-01, The Alexcior, Singapore 159929

电话：(65) 6472 3688

传真：(65) 6472 3669

## 北美办事处

地址：2490 W. Ray Road Suite#2 Chandler, AZ 85224 USA

电话：(480) 857-6500 ext 18

公司网址：<http://www.fmsh.com/>